

MS-2116 安装说明

一，配件说明



支架



钢扎带




POE 电源



主机


二，安装说明




2.1 支架固定在主机上



2.2 网线插入到主机



2.3 POE 连接



2.4 将支架通过抱箍抱在需要抱得杆子上或固定点上。



用于抱箍固定立杆
空位

